

読取音設定

バーコード読取音量

	[設定開始]
 [大]★  [中]  [小]	
	[設定終了]

バーコード読取音高低設定

	[設定開始]
 [低音]  [中音]★  [高音]  [無音]	
	[設定終了]