


PDC - 1030B

バーコード読み取り間隔時間 設定手順

(バーコード読み取り間隔時間を 100ms へ設定する)

下記のバーコードを、読み取ってください。
バーコードを正常に読み取るとバーコード読み取り音になります。



[バーコード読み取り間隔 100mS]

ピッピッ

設定完了

以上で設定完了です。
USBケーブルを1度抜き差しして動作確認してみてください。