

## Codabar(NW-7)設定

Codabar(NW-7)バーコードの読み取りについて、CD チェックする／しない、CD 付加する／しない、スタートストップコード付加する／しない、スタートストップコードの種類を設定することができます。

### 読み取り設定

	[設定開始]
	[読み取許可]★
	[読み取禁止]
	[設定終了]

### スタートストップキャラクタ設定

	[設定開始]
	[付加しない]
	[付加する ABCD/ABCD] ★
	[付加する abcd/tn*e]
	[設定終了]

### CD チェック設定

	[設定開始]
	[CD チェックしない] ★
	[CD チェックする・付加しない]
	[CD チェックする・付加する]
	[設定終了]

## 読み取照合回数設定

	[設定開始]
	[照合なし] ★
	[照合 1 回]
	[照合 2 回]
	[照合 3 回]
	[設定終了]

## 読み取桁数設定

	[設定開始]
	[最大桁数設定開始]
	[最小桁数設定開始]
	[桁数決定]
	[設定終了]